

Innominate **mGuard**

アンチウイルス ライセンス

取得及びインストール手順

アルテックエーディエス株式会社

mGuard ANTI-VIRUS を機能させるには
こちらの機能はオプションになっていますので、購入時の状態ではOFF の状態です。

1.ライセンスの購入

まず、アルテックエーディーエス担当営業又は代理店担当営業より、ライセンスを購入してください。
(ライセンス期間は1年です。)

購入の際には、mGuard のS/N が必要になります。
手続きが終了しますと、Voucher Serial Number とVoucher Key を得ることができます。

ライセンス・インストール方法として、以下の2通りの方法があります。

- ・自動ライセンス・インストール方法
 - ・手動ライセンス・インストール方法
- * 自動ライセンス・インストール方法で発行されますと直ぐにライセンスのインストールができますので
推奨しています。

2.1 自動ライセンス・インストール方法 (ver 4.x.x から適用)

mGuard のメニューの 管理 より、
管理 > ライセンシング > インストール

自動ライセンスインストール

バウチャーシリアルナンバー/バウチャーキー

取得した Voucher Serial Number と Voucher Key を入力して、「ライセンスをオンラインで取得する」をクリックします。

ライセンスのインストールが正常に終了すると以下が表示されます

管理 » ライセンシング

```
Licence ID: AVP.25321041.00002906  
Flash ID: 00040008413d6895  
Licence Date: 2005-09-14T09:24:54  
Successfully installed licence with ID AVP.25321041.00002906.  
Licence ID: AVP.26216042.00005043  
Flash ID: 00040008413d6895  
Licence Date: 2006-10-17T11:07:42  
Successfully installed licence with ID AVP.26216042.00005043.
```

インストールが終了しましたら、「3. パターンファイルのアップデート」を行ないます。

2.2 手動ライセンス・インストール方法

.Online License Request の実行
mGuard のメニューの 管理 より、
管理 > ライセンシング > インストール
オフライン処理 の ライセンスリクエストフォーム のボタンをクリックします。

参考画面

Innominate License Request

Required Information

Voucher Serial Number *

Voucher Key *

Flash Id

Email Address *

Optional Information

Innominate would like to keep you informed about updates and new developments. Please fill in the following information if you want to be kept up to date.

(First and Last) Name

Company

Phone

Please keep me up to date

* incorrect or incomplete information

そうしますと、上記画面が表示されます。

上記画面が表示されない場合は、mGuard を通じて、WEB が参照できるか確認してください。
後述3.の行程で、request をメーカーに通信する関係上、外側に向かって通信できない場合エラーが発生します。

必要な各項目を満たしてください。

-Voucher Serial Number: 受け取りましたVoucher Serial Number を入力してください。

-Voucher Key: 受け取りましたVoucher Key を入力してください。

-Flash Id: 変更する必要はありません。

-e-mail Address: e-mail を受け取ることが可能なe-mail アドレスを入力してください。

後程この入力されたe-mail アドレスに対して、ライセンスファイルが送付されます。

(ライセンスファイルが送付されるのに1 日程度かかりますのでご了承ください。)

ライセンスファイルのインストール

受け取ったライセンスファイルをインストールします。

mGuard メニュー

管理 > ライセンシング > インストール オフライン処理

のメニューにて、ライセンスのファイルを指定し、インストールしてください。

3. パターンファイルのアップデート

アンチウイルスのパターンファイルをアップデートさせます。

mGuard メニュー

管理 > Update > アンチウイルスのパターンファイル

Schedule

アップデートのスケジュール	15分
アンチウイルスパッケージ(AVP)のアップデートサーバー	しない コンピュータを起動後 15分 30分 18時間 28時間 68時間 128時間 248時間
サーバーのロケーション(Hostname)	downloads.avp.innomir

アップデートのスケジュールで、「しない」以外の設定を選択してください。
(上記の例は、「15分」にしています)

必ず「適用」をクリックしてください。

続いて、アンチウイルス・スキャンの機能を有効にします。
(HTTP / POP3 / SMTP / FTP のいずれか 1 つでも構いません。)

mGuard メニュー

ウェブセキュリティ > HTTP

ウェブセキュリティ >> HTTP	
ウイルスプロテクション	
オプション	
HTTPのウイルススキャンを有効にする	はい
スキャンするファイルサイズの上限	5MB
ウイルスに感染したウェブコンテンツ発見時の動作	ブラウザのエラー通知
サイズ制限を超えた際	データをブロックする

上記の例では、HTTP を有効にしています。

設定後に「適用」をクリックしてください。

4. パターンファイルの確認

mGuard メニュー
管理 > Update
アンチウイルス情報

アンチウイルスエンジンの状態	up
アンチウイルスの最新アップデート	main(43):29 Nov 2006 07-18 +0100 daily(2316):12 Dec 2006 07-18 +0100 更新メカニズムを最後に実行してから、106 秒が経過しました。 ウイルス対策データベースは最新の状態です。
アンチウイルスのアップデート状況	OK

アンチウイルスのアップデート状況が「OK」表示になります。

* パターンファイルのアップデートには多少時間がかかります。

電源等を切らずにアンチウイルスのアップデート状況が「OK」表示になるまで、お待ち下さい。

以上で、アンチウイルス・スキャン機能が有効になります。

5. mGuard をフラッシングを行うにあたって

mGuard フラッシングを行うとアンチウイルス・ライセンスまで消去されます。
フラッシングが完了後にアンチウイルス・ライセンスの再インストールが必要となります。

手動ライセンス・インストール

手動ライセンスインストール

ライセンスの注文	ライセンス要求フォームの編集
ファイル名	<input type="text"/> 参照...
	ライセンスファイルのインストール

以前、取得したファイルを指定して、インストールをします。

自動ライセンス・インストール

ライセンスのリロード	ライセンスのオンラインリロード
------------	-----------------

「ライセンスのオンラインリロード」をクリックして、インストールをします。

不明な点等が御座いましたら、ご連絡をお願いします。

2006年12月

Innominate社日本総代理店

アルテックエーディーエス株式会社

オプト&ネットワーク事業部

www.e-security-ads.com

e-security-ads@altech.co.jp